

## 製造現場の消毒・ウイルス対策に

消毒液を充填することで消毒用噴霧器材として使用可能  
エア圧を使用して広範囲に素早く消毒液を噴霧

説明動画はこちら



ブローガンは奥まで差し込んでレバーを下げて下さい。  
外す時は、レバーを持ち上げて下さい。

吹き付け量調整つまみ  
(ブローガンのレバーでも調整可能)

エア取出口：Rc 1/4"  
(使用时圧縮エア源と接続)

消毒液、洗浄液は蓋を開けてボトルの  
中に入れて下さい

### 使用例



ガン本体を取り外してエアブローガンとして使用も可能です。  
強い噴射力と自在な風量コントロールで作業効率をさらに高めます。



### スターチップ (星型先端形状)

先端吹き出し口を6分割した事により、低騒音化を実現しました。  
ノズル先端が塞がれた際には、安全な圧力まで減圧するOSHA (米国  
労働職業安全局) 安全基準適合品です。

### 仕様

- 品名：スプレーヤーキット (品番11-208-3180)
  - 最高使用圧力：1.6MPa
  - ボトル容量：1.2L
  - 騒音レベル：79dBA (入口圧力0.6MPa)
- OSHA (米国労働職業安全局) 安全基準適合品
- 材質：ボトル：PP (ポリプロピレン)
  - 吸上ホース：PVC (塩化ビニール)
  - シール：FPM (フッ素ゴム)

注) 溶剤を伴う使用または洗浄に際しては、製品の材質が  
溶剤の化学物質と適合性があるかどうかを確認して下さい。